Reinigungsanweisungen



QR-Code für

weitere Infos scannen

TÄGLICH	WÖCHENTLICH
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Behälter Mischbecher

Bohnenbehälter

Brüher

Auslass Mahlwerk Tresterbehälter

Gebläse

Tropfschale

Außenflächen



Tägliche Reinigung - Mischbecher



- Mischbecher entnehmen
- Bewegliche Teile mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (Spülmaschinenfest)
- Alle Teile wieder korrekt einbauen
- Alle Anschlüsse prüfen
- 'Maschine spülen' anwählen



Tägliche Reinigung - Brüher



- Brüher entnehmen
- Bewegliche Teile mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (Spülmaschinenfest)
- Alle Teile wieder korrekt einbauen
- Alle Anschlüsse prüfen
- 'Maschine spülen' anwählen



Tägliche Reinigung - Tresterbehälter



- Tresterbehälter mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (NICHT Spülmaschinenfest)
- Trocknen



Tägliche Reinigung - Tropfschale



- Tropfschale mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (NICHT Spülmaschinenfest)
- Info abrufen



Tägliche Reinigung - Außenflächen



- Maschine ausschalten
- Maschine und Tropfschale mit einem feuchten Tuch äußerlich reinigen




Wöchentliche Reinigung - Behälter



- Gelben Schieber aufsetzen
- Behälter entnehmen und leeren
- Auslass zerlegen
- Bewegliche Teile mit Bürste TROCKEN reinigen
- Alle Teile wieder korrekt einbauen
- Gelben Schieber öffnen
- 'Maschine spülen' anwählen



Wöchentliche Reinigung - Bohnenbehälter



- Bohnenbehälter entfernen
- Bohnenbehälter leeren
- Bohnenbehälter reinigen (NICHT Spülmaschinenfest)
- Sorgfältig trocknen




Wöchentliche Reinigung - Auslass Mahlwerk



- Auslass Mahlwerk entfernen
- Mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (NICHT Spülmaschinenfest)
- Sorgfältig trocknen



Wöchentliche Reinigung - Ventilator



- Maschine ausschalten
- Rotor mit Warmwasser und Spülmittel reinigen (NICHT Spülmaschinenfest)
- Ventilatorgehäuse mit Bürste oder feuchtem Tuch reinigen
- Alle Teile wieder korrekt einbauen



Wöchentlich reinigen - Innen



- Behälter und Bohnenbehälter entfernen
- Tropfschale und Abfalleimer entfernen
- Maschine innen mit feuchtem Tuch reinigen

