

Instructions de nettoyage



QUOTIDIEN

- ▷ gobelet mélangeur
- ▷ groupe
- ▷ bac à marc
- ▷ égouttoir
- ▷ surface extérieure

HEBDOMADAIRE

- ▷ conteneurs
- ▷ conteneur de grains
- ▷ sortie de moulin
- ▷ ventilateur
- ▷ intérieur

scannez le
code QR pour
en savoir plus
sur



Nettoyage quotidien - gobelet mélangeur



- Retirez le gobelet mélangeur
- Nettoyez les pièces libres à l'eau chaude savonneuse (pour lave-vaisselle)
- Remettez tout en place correctement
- Vérifiez toutes les connexions
- Activez 'rincer machine'



Nettoyage quotidien - groupe



- Retirez le groupe
- Nettoyez les pièces libres à l'eau chaude savonneuse (PAS nécessairement pour lave-vaisselle)
- Remettez tout en place correctement
- Vérifiez toutes les connexions
- Activez 'rincer machine'




Nettoyage quotidien - bac à marc



- **Nettoyez le bac à marc à l'eau chaude savonneuse (PAS nécessairement pour lave-vaisselle)**
- **Séchez**



Nettoyage quotidien - égouttoir



- **Nettoyez l'égouttoir à l'eau chaude savonneuse (PAS nécessairement pour lave-vaisselle)**
- **Vérifiez le flotteur**



Nettoyage quotidien - surface extérieure



- Arrêtez la machine
- Nettoyez l'extérieur de la machine et la plaque de l'égouttoir avec un chiffon humide




Nettoyage hebdomadaire - conteneurs



- Connectez la glissière jaune
- Retirez et videz le conteneur
- Démontez la sortie
- Nettoyez les pièces libres
SÉCHER, avec une brosse
- Remettez tout en place
correctement
- Ouvrez la glissière jaune
- Activez 'rincer machine'




Nettoyage hebdomadaire - conteneur de grains



- Retirez le conteneur de grains
- Videz le conteneur de grains
- Nettoyez le conteneur de grains
(PAS nécessairement pour
lave-vaisselle)
- Séchez soigneusement




Nettoyage hebdomadaire - sortie de moulin



- Retirez la sortie de moulin
- Nettoyez la pièce à l'eau chaude savonneuse (PAS nécessairement pour lave-vaisselle)
- Séchez soigneusement



Nettoyage hebdomadaire - ventilateur



- Arrêtez la machine
- Nettoyez le rotor à l'eau chaude savonneuse (PAS nécessairement pour lave-vaisselle)
- Nettoyez le boîtier du ventilateur avec une brosse ou un chiffon humide
- Remettez tout en place correctement



Nettoyez chaque semaine - intérieur



- Retirez le conteneur et le conteneur de grains
- Retirez le collecteur et la poubelle
- Nettoyez l'intérieur de la machine avec un chiffon humide

