

Menüstruktur

Getränkeeeinstellungen

- Inhaltsstoffe auswählen
- Auswahl Getränk
- Stärke und Menge
- Name des Inhaltsstoffs anpassen
- Getränkepreise

Maschineneinstellungen

- Sprache
- Datum und Uhrzeit
- Schnellzugriff
- Einstellungen PIN-Code
- spezielle Funktionen
- Zahlungsgerät

Prozesseinstellungen

- Boilertemperatur
- Wasserfilter
- Energiesparmodus
- Tresterzähler
- Reinigungsmanagement
- Entkalkungsmanagement

Multimedia

- Bildschirmschoner verwalten
- Hintergrund wählen
- Getränke-Abbildungen wählen
- Getränke-Bezeichnungen wählen
- Bildschirmhelligkeit
- Ton

Wartung

- Zählerwerte
- Maschine spülen
- Brüher reinigen
- Entkalken
- Position Brüherwelle
- Wasserfilter erneuern
- Reinigungsanweisungen

Service

- Kalibrierung
- Software und Einstellungen
- Maschinen-Info
- Fehlerhistorie
- Lüften Hochdruckpumpe
- Maschine außer Betrieb setzen
- Eingangstest
- Ausgangstest
- Reinigungshistorie



Duits